

**Инструкция
по установке багажника
с креплением за дверной проем.**



vstar.ru

Внимание!

- * Перед первой установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- * Проверьте комплектацию.
- * При каждой установке обязательно проверяйте надежность крепления.
- * Не превышайте допустимую массу груза, ограниченную производителем, а также максимальную нагрузку на крышу.
- * Нагружайте багажник равномерно. Не допускайте нагрузки на одну сторону.
- * При перевозке любого груза на любое расстояние надежно закрепляйте его на багажнике при помощи специальных креплений (в комплект не входят).
- * Соблюдайте скоростной режим.
- * Максимальный перевозимый вес составляет 70кг.

Комплектация:



2 ШТ



4 ШТ



4 ШТ



4 ШТ



2 ШТ



4 ШТ



4 ШТ



4 ШТ



Установите резиновую ленту в верхнюю прорезь дуги



Установите гайку и втулку как указано на рисунке.



Закрепите скобу крепления



Соедините лапу крепления с алюминиевой дугой.



**Установите багажник на край
крыши и закрепите металлическую
скобу за дверной проем
Затяните болт.**



Установите торцевые заглушки.